


safie Pocket

Safie Pocket 初期設定マニュアル



同梱物一覧

同梱物が全て揃っているかご確認ください。



① Pocket(カメラ本体)

② モバイルバッテリー

③ モバイルルーター

④ ヘッドセット

⑤ 充電用USBケーブル(3本)

⑥ 電源アダプタ

ご利用前にまず準備していただくこと



モバイルバッテリー・モバイルルーター・ヘッドセットを充電してください。

残量にもよりますが、
目安として2-3時間で完了します。

クリックするとファームウェアの更新が始まります。



モバイルルーターの電源をONにし、
モバイルバッテリーとPocket(カメラ本体)を
接続します。

ビューアーアプリにログイン後、まずは
ファームウェアを最新にしてください。

詳しい初回ログイン方法は、4P~をご覧ください。

各機器の操作方法・詳細情報

① Pocket (カメラ本体)



電源をONにする

Pocketカメラをバッテリーに接続します。カメラの起動が完了すると、カメラの表示灯が青色になります。

電源をOFFにする

バッテリーからカメラを抜きます。

② モバイルバッテリー



バッテリーの残容量

黄色い矢印が指す表示灯の数でわかります。4個で満充電～0個で充電残量0となります。

連続使用時間の目安 14時間

③ モバイルルーター



電源をONにする

右側の上部電源ボタンを「Please Wait」と表示されるまで押します。しばらくして左の様に表示されたら使用準備完了です。

電源をOFFにする

右側の上部電源ボタンを押し続け「休止状態に移行します」を過ぎて「Power OFF」と表示されるまで押します。

連続使用時間の目安 7時間

④ ヘッドセット



電源をONにする

側面のスライドスイッチを上をスライドすると電源ONになります。(青色LEDと緑色LEDが点滅します。)


音量の調整

側面の上ボタンを押すと音量が上がり、下ボタンを押すと音量が下がります。初回の音量はビューアアプリで設定した音量になっています。

連続使用時間の目安 5時間

※添付のイヤークリップを使うと脱落しにくくなります。


ログイン方法



①ブラウザを立ち上げてログインページを表示する

Google Chromeをご利用ください。

<https://safie.link/app/>



②ログインする

申し込み時のID(メールアドレス)とパスワードを入力しログインしてください。

カメラ一覧から該当のカメラを選んで表示すると映像を見ることができます。

③カメラ一覧から該当カメラを選択する

カメラ一覧から該当カメラを選択し、クリックするとカメラ映像を閲覧できます。