



Safie Viewer

- Safie Pocket2関連機能の使い方 -

■本書はSafie Pocket2のご利用に際して、同機種特有の以下機能についての利用方法を記載した資料になります。

- 双方向通話機能
  - Safie Viewerからの発信
  - Safie Pocket2からの呼び出し
- 本体のステータス表示


■本書に記載のない内容については以下ページのマニュアルをご参照ください。

<https://support.safie.link/hc/ja>

- Safie Pocket2では、Safie Viewerと双方向通話によるコミュニケーションをとることができます。
- 本節では、以下の2点について説明します。
  - ① Safie Viewerからの発信
  - ② Safie Pocket2からの着信




Safie Pocket2



Safie Viewer

# Safie Viewerからの発信

- プレーヤー画面の[メニュー]→[通話ボタン]→[音声を出す]の順をタップするとSafie Pocket2に向けて発信します。
- Safie Pocket2が通話可能な状態であれば、自動的に通話が開始されます。



# Safie Pocket2からの呼び出し

- Safie Pocket2本体の呼び出しボタンを押下すると、カメラ本体からSafie Viewerに向けて通話リクエストを発信します。



- Safie Pocket2本体から通話リクエストが発信されると、OSの通知領域に以下のようなポップアップが表示されます。
  - 通知をタップするとプレーヤー画面に遷移します。遷移後、「音声を出す」ボタンをタップすると通話を開始します。



※通知のポップアップ表示はOSのバージョンや設定によって異なる場合がございます。

# (補足)通知が来ないときは

- Safie Pocket2から通知リクエストが来ない場合、以下の設定を確認してください。

## カメラ単位での設定



[デバイス設定]  
↓  
[カメラ設定]  
↓  
[接続検知]

## アカウント単位での設定



[ユーザー設定]  
↓  
[システム設定を開く]  
↓  
[通知を許可]

- Safie Viewerから、カメラ本体のステータスを参照することができます。
- カメラ本体の電源が入っている場合のみ参照可能です。



## ① バッテリー残量

バッテリー残量と、電源への接続状態が表示されます。

## ② Bluetooth接続状況

Bluetoothの接続状況と、接続されている場合は接続中の機種名が表示されます。

## ③ GPS情報

GPSの接続状況と、接続中の場合は位置情報が表示されます。位置情報をクリックすると地図アプリにリンクして、地図上から位置の確認が可能です。

## ■各機能の動作環境は以下のとおりです。

ブラウザ	映像視聴	音声通話	着信通知	スナップショット 撮影※2	スナップショット 一覧※2
iOS	○	○※1	○※1	×	×
Android	○	○※1	○※1	×	×

※1 アプリケーションのver3.1.0以上でご利用いただけます。アプリをアップデートしてご利用ください。

※2 2021年上旬より提供開始予定です。